



### 1. Colocación del rollo de etiquetas:

Abrir la base (D) de la etiquetadora apretando conjuntamente las dos palancas de apertura rojas (E) hacia la empuñadura: Abrir el cubre rollo (B) de la parte anterior (C) (Fig. 1) levantando las aletas situadas a ambos lados.

Insertar el rollo de etiquetas dirigiendo la parte inicial del rollo hacia el interior de la etiquetadora por la parte visible de las etiquetas hasta la salida del mismo de 20cm. (Fig. 1.3)

Cerrar el cubre rollo. Cerrar la parte inferior.

#### Advertencias para el modelo Punch (Fig. 1.5)

- Extraer y reutilizar el soporte rollo etiquetas rojo insertando un nuevo rollo Prix.
- Insertar el rollo de etiquetas en las guías internas.

Insertar la parte de cinta saliente en el interior del mecanismo de arrastre marcado por las flechas, situado en la base de la etiquetadora. (Fig. 1.4)

Apretar las veces necesarias la empuñadura, para posicionar correctamente la línea de etiquetas y la estampación.

### 2. Selección de estampación:

Cada banda de la etiquetadora es regulable. Para estampar, extraer el pomo de selección de estampación (H) lo que sea necesario para elegir la posición deseada contramarcada por las flechas (Fig. 2.1) - Girar hacia adelante y hacia atrás el pomo hasta el carácter deseado. Reinsertar el pomo del todo a la posición original.

### 3. Etiquetar

Apretar la empuñadura completamente. La etiqueta sale por la parte anterior. La etiqueta se aplica apoyando la base sobre el producto y arrastrándola sobre el mismo. (Fig. 3.1)

### 4. Sustitución del rodillo de tinta

Agarrar la etiquetadora con la mano izquierda

Abrir la tapa rodillo tinta roja (G) (Fig. 4.1) Extraer el rodillo de tinta (F) (Fig. 4.2) Sustituir insertando un nuevo recambio Prix. Cerrar de nuevo la tapa.

### 5. Problemas y soluciones

#### Falta de impresión en las etiquetas

- El pomo de selección de impresión está insertado correctamente a la izquierda?
- El rodillo de tinta debe cambiarse?

#### Falta de arrastre

- El rollo de etiquetas se ha insertado correctamente?
- Está cerrada la tapa base?
- Utiliza la medida correcta de etiquetas Prix para su etiquetadora?

#### Impresión ilegible o deformada

- La banda numérica está dañada o mal alineada?

#### La etiquetadora está bloqueada

- Controlar si la tira de etiquetas sale regularmente de la parte final del fondo.

#### La impresión se produce a medias entre un etiqueta y la otra

- Poner la etiquetadora boca abajo y verificar que las etiquetas pasan sobre guía de regularización de impresión y sobre las tres flechas. La tapa base viene dotada una guía de regulación de impresión que se puede desplazar, levantándola de la posición original "O" hacia arriba o hacia abajo según donde se quiera imprimir sobre la etiqueta.

#### La salida de las etiquetas es demasiado rápida / tensa

- Empuñando la etiquetadora es posible variar la salida de las etiquetas regulando el freno, accionando mediante un destornillador el punto amarillo situado en el lado derecho de la etiquetadora (+) para apretar(-) para aflojar

### Mantenimiento y limpieza

En caso necesario limpiar la etiquetadora con un paño suave o algodón. Quitar posibles depósitos de adhesivo o de trozos de etiqueta con pinzas.

**ATENCIÓN : NO UTILIZAR NINGUN DETERGENTE NI DISOLVENTE LIQUIDO.**